


# CHIUSINI SIFONATI - NOTE TECNICHE

I chiusini sifonati First Plast rappresentano lo scarico ideale per installazioni igienico-sanitarie (bagni, docce) e ovunque sia necessaria la raccolta delle acque limitando la profondità dei tubi di raccolta (terrazze). Grazie alla loro struttura favoriscono il permanere di una quantità d'acqua sufficiente ad impedire la comparsa di cattivi odori. Per una facile ed efficace pulizia la griglia centrale è estraibile. Inserendo una curva in PVC a 87°30' nell'uscita è possibile direzionare lo scarico orizzontalmente. Ogni dimensione di chiusino consente l'innesto di diametri differenti a seconda delle esigenze. I chiusini sifonati sono disponibili, a seconda dei capitolati tecnici o delle semplici necessità di posa, in diversi materiali (PVC, ABS, Polipropilene) appositamente studiati per l'applicazione all'esterno o all'interno. Il miglioramento del prodotto e la ricerca di nuove soluzioni tecniche sono da sempre perseguiti dal nostro Laboratorio di Qualità, che, attraverso un costante controllo sulla produzione, verifica che i chiusini siano sempre rispondenti alle caratteristiche fissate dalle normative internazionali (la portata è verificata secondo la UNI EN 1253).

Molti modelli di chiusini sifonati First Plast, presentano una caratteristica molto interessante. Il bicchiere della curva necessaria per raccordare il chiusino al sistema di evacuazione delle acque viene incassato all'interno del chiusino. Questo dettaglio tecnico consente la posa anche in presenza di soletta bassa, con poca pendenza delle tubazioni.



## NOTA BENE:


I chiusini sifonati in ABS sono composti di due elementi, agganciati tra loro, per consentire la rotazione del corpo del chiusino rispetto alla cornice-griglia. Questo consente di orientare lo scarico nelle versioni con scarico laterale orientabile. Non vi sono elementi di tenuta idraulica (guarnizioni) tra i due elementi perché questo ne impedirebbe di fatto il movimento relativo.

Per avere una completa tenuta del chiusino si consiglia quindi di sigillarlo seguendo le seguenti semplici indicazioni (vedere anche foto-sequenza):

- Sganciare i due elementi;
- Dopo aver stabilito l'orientamento dello scarico (per i modelli che lo prevedono), applicare colla saldante lungo tutta il profilo di accoppiamento;
- Riagganciare nuovamente la cornice sul corpo.

Foto-sequenza sigillatura chiusino.

Sganciare la cornice di alloggiamento griglia dal corpo del chiusino.



Applicare la colla lungo tutta la circonferenza di accoppiamento



Riagganciare la cornice sul corpo del chiusino.

